

hansgrohe

## **Køkkensortiment 2018**

Mere frihed i køkkenet



## Logis® køkkenarmaturer

---



**Logis® 120**  
1-grebs køkkenarmatur  
med svingtud. Krom.  
HG nr. 71830000  
VVS nr. 705981004



**Logis® 160**  
1-grebs køkkenarmatur  
med svingtud. Krom.  
HG nr. 71832000  
VVS nr. 705982004



**Logis® 260**  
1-grebs køkkenarmatur  
med høj svingtud. Krom.  
HG nr. 71835000  
VVS nr. 705984004



**Logis® Classic**  
2-grebs køkkenarmatur  
med høj svingtud. Krom.  
HG nr. 71285000  
VVS nr. 705623104

## Focus® køkkenarmaturer

---



**Focus® E**  
1-grebs køkkenarmatur  
med svingtud. Krom.  
HG nr. 31780000  
VVS nr. 705852104



**Focus® 160**  
1-grebs køkkenarmatur  
med svingtud. Krom.  
HG nr. 31806000  
VVS nr. 705854104



**Focus® 260**  
1-grebs køkkenarmatur  
med høj svingtud. Krom.  
HG nr. 31820000  
VVS nr. 705838104



**Focus® 210**  
1-grebs køkkenarmatur  
med L-tud. Krom.  
HG nr. 31817000  
VVS nr. 705991104

## Talis® køkkenarmaturer

---



**Focus® 240**  
1-grebs køkkenarmatur med  
udtræksbruser. Krom.  
HG nr. 31815000  
VVS nr. 705990104



**Focus®**  
1-grebs køkkenarmatur med  
svingtud til vægmontering. Krom.  
HG nr. 31825000  
VVS nr. 709153104



**Talis® S**  
1-grebs køkkenarmatur  
med svingtud. Krom.  
HG nr. 32851000  
VVS nr. 705823104



**Talis® S² Variarc**  
1-grebs køkkenarmatur  
med høj svingtud. Krom.  
HG nr. 14870000  
VVS nr. 705826004



**Talis® Select S 300**  
1-grebs køkkenarmatur med Select-funktion og udtrækstud. Krom.  
HG nr. 72821000  
VVS nr. 705844004



**Talis® Select S 300**  
1-grebs køkkenarmatur med Select-funktion. Krom.  
HG nr. 72820000  
VVS nr. 705843004



Armaturet aktiveres kun til at starte med via grebet på siden. Herefter åbnes og lukkes der for vandstrømmen med Select-knappen på forsiden. Det er særligt praktisk, når der arbejdes med

snavsede fingre, eller hænderne er fuldt beskæftiget. Armaturet betjenes legende let med et tryk på knappen med hånden, håndryggen eller armen. Armaturet forbliver således rent.



**Talis® S² Variarc**  
1-grebs køkkenarmatur med udtrækstud. Krom.  
HG nr. 14872000  
VVS nr. 705857004



**Talis® S² Variarc**  
1-grebs køkkenarmatur med udtræksbruser. Krom.  
HG nr. 14877000  
VVS nr. 705856004

**Metris®** køkkenarmaturer



**Metris® Select 320**  
1-grebs køkkenarmatur med Select-funktion. Krom.  
HG nr. 14883000  
VVS nr. 705974104



**Metris® Select 320**  
1-grebs køkkenarmatur med Select-funktion og udtrækstud. Krom.  
HG nr. 14884000  
VVS nr. 705975104



**Metris® 320**  
1-grebs køkkenarmatur med udtræksbruser. Krom.  
HG nr. 14822000  
VVS nr. 705979104



**Metris® 320**  
1-grebs køkkenarmatur med udtræksbruser. Krom.  
HG nr. 14820000  
VVS nr. 705978104



**AXOR Citterio**  
1-grebs køkkenarmatur med høj svingtud. Krom.  
HG nr. 39850000  
VVS nr. 705849104



**AXOR Citterio**  
1-grebs køkkenarmatur med udtræksbruser. Krom.  
HG nr. 39835000  
VVS nr. 705861104



**AXOR Citterio Select**  
1-grebs køkkenarmatur med Select-funktion. Krom.  
HG nr. 39860000  
VVS nr. 705845004



**AXOR Citterio Select**  
1-grebs køkkenarmatur med Select-funktion og udtrækstud. Krom.  
HG nr. 39861000  
VVS nr. 705848004



**AXOR Citterio**  
1-grebs køkkenarmatur Semi-Pro. Krom.  
HG nr. 39840000  
VVS nr. 716231104



**AXOR Citterio M**  
2-huls køkkenarmatur med svingtud og fleksibel placering af greb. Krom.  
HG nr. 34820000  
VVS nr. 706275104



**AXOR Uno²**  
1-grebs køkkenarmatur med høj svingtud. Krom.  
HG nr. 38830000  
VVS nr. 705824004



**AXOR Starck**  
1-grebs køkkenarmatur med høj svingtud. Krom.  
HG nr. 10822000  
VVS nr. 705836104



**AXOR Starck**  
1-grebs køkkenarmatur med udtræksbruser. Krom.  
HG nr. 10821000  
VVS nr. 705837104



**AXOR Starck**  
1-grebs køkkenarmatur Semi-Pro. Krom.  
HG nr. 10820000  
VVS nr. 716232104



**AXOR Montreux**  
1-grebs køkkenarmatur. Krom.  
HG nr. 16580000



**AXOR Montreux**  
1-grebs køkkenarmatur med udtræksbruser. Krom.  
HG nr. 16581000