



# AXOR



AXOR One  
45770181



AXOR One  
45710181

**EN** Installation / User Instructions / Warranty  
**FR** Instructions de montage / Mode d'emploi / Garantie  
**ES** Instrucciones de montaje / Manejo / Garantía

## INSTALLATION

## TECHNICAL INFORMATION

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Water pressure     |                           |
| recommended        | 15 - 75 PSI (0.1-0.5 MPa) |
| maximum            | 145 PSI (1 MPa)           |
| Hot water temp.    |                           |
| recommended        | 120°-140° F (49°- 60°C)*  |
| maximum            | 176°F (80° C)*            |
| Flow rate @ 44 PSI | 7.9 GPM (29.9 l/min)      |

\* Please know and follow all applicable local plumbing codes when setting the temperature on the water heater.

## INSTALLATION CONSIDERATIONS

- / For best results, Hansgrohe recommends that this unit be installed by a licensed, professional plumber.
- / Please read over these instructions thoroughly before beginning installation. Make sure that you have all tools and supplies needed to complete the installation.
- / THIS VALVE DOES NOT INCLUDE STOPS. If stops are desired, install them on the hot and cold supplies in an easily accessible location outside the shower. Stops are not available from Hansgrohe.
- / To insure correct function of the thermostatic mixing valve, the hot supply must be connected to the hot inlet (left) and the cold supply must be connected to the cold inlet (right).
- △ Before beginning installation, know what features (showerhead, handshower, etc.) will be installed. Know which AxorOne Thermostatic Mixer trim will be installed as the piping will vary.
- / The number of outlets the #45710181 rough controls depends on the function block installed. The function block incorporates the thermostatic mixing unit and the shut-off valve(s). It is included with the trim kit.
- / AXOR One trim #45711XX1 controls one outlet. AXOR One #45712XX1 controls two outlets. AXOR One trim #45713XX1 controls three outlets.
- / Additional features can be added by installing shut-off rough valve #45770181 and trim #45771XX1.
- / Port #4 (see the diagram on page 5) is piped only when shut-off valve rough #45770181 is to be used. Otherwise, port #4 must be plugged. #45770181 must be finished using AXOR One trim 45771XX1 (not included).
- / This manual includes some installation suggestions on pages 6 - 13. These are not the only possible installations. If you have questions regarding your installation, please contact Hansgrohe Technical Service at 800-334-0455.
- / To prevent scald injury, the maximum output temperature of the shower valve must be no higher than 120°F (49°C). In Massachusetts, the maximum output temperature can be no higher than 112°F (44°C).
- / Keep this booklet and the receipt (or other proof of date and place of purchase) for this product in a safe place. The receipt is required should it be necessary to request warranty parts.

## DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Pression d'eau           |                           |
| recommandée              | 15 - 75 PSI (0.1-0.5 MPa) |
| maximum                  | 145 PSI (1 MPa)           |
| Température d'eau chaude |                           |
| recommandée              | 120°-140° F (49°- 60° C)* |
| maximum                  | 176° F (80° C)*           |
| Capacité nominale        | 7.9 GPM (29.9 l/min)      |

\* Vous devez connaître et respecter tous les codes de plomberie locaux applicables pour le réglage de la température du chauffe-eau.

## À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR L'INSTALLATION

- / Pour de meilleurs résultats, Hansgrohe recommande que ce produit soit installé par un plombier professionnel licencié.
- / Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation. Assurez-vous de disposer de tous les outils et du matériel nécessaires pour l'installation.
- / LA PIÈCE INTÉRIEURE N'INCLUT PAS DE ROBINETS D'ARRÊT. Si vous voulez des robinets d'arrêt, installez-les sur les conduites d'alimentation d'eau chaude et d'eau froide dans un endroit facilement accessible à l'extérieur de la douche. Les robinets d'arrêt ne sont pas disponibles auprès de Hansgrohe.
- / Pour que le mitigeur thermostatique fonctionne correctement, la conduite d'alimentation de l'eau chaude doit être reliée à l'orifice d'arrivée prévu pour l'eau chaude (gauche), et la conduite d'eau froide doit être reliée à l'orifice d'arrivée prévu pour l'eau froide (droite).
- ⚠ Avant de commencer l'installation, déterminez les éléments (tête de douche, douchette, etc.) à installer. Vous devez savoir quelle garniture de mitigeur thermostatique Axor One sera installée, car la tuyauterie varie selon le modèle.
- / Le nombre de sorties pouvant être contrôlées par la pièce intérieure no 45710181 dépend du bloc de fonction installé. Le bloc de fonction comprend l'unité du mitigeur thermostatique et le ou les robinets d'arrêt. Il est compris avec le jeu de garniture.
- / La garniture AXOR One no 45711XX1 peut contrôler une sortie. La garniture AXOR One no 45711XX1 peut contrôler deux sorties. La garniture AXOR One no 45711XX1 peut contrôler trois sorties.
- / Il est possible d'ajouter des éléments supplémentaires en installant le robinet d'arrêt no 45770181 et la garniture no 45771XX1.
- / L'orifice no 4 (voir le schéma page 5) n'est raccordé que si le robinet d'arrêt no 45770181 n'est pas utilisé. Dans le cas contraire, il doit être bouché. Le robinet d'arrêt brut no 45770181 doit être fini avec la garniture AXOR One no 45771XX1.
- / La présente notice contient des suggestions d'installation, pages 6 - 13. Les exemples illustrés ici ne représentent pas les seules installations possibles. Si vous avez des questions concernant cette installation, n'hésitez pas à contacter le Service technique de Hansgrohe au 800-334-0455.
- / Pour empêcher des blessures par ébullition, la température de sortie maximale du robinet de douche ne doit pas excéder 120°F (49°C). Au Massachusetts, la température de sortie maximale du robinet de douche ne doit pas excéder 112°F (44°C).
- / Conservez ce livret et le reçu (ou une autre preuve sur laquelle figurent la date et l'endroit de l'achat) pour ce produit dans un endroit sûr. Le reçu est requis si vous commandez des pièces sous garantie.

## DATOS TECNICOS


|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Presión en servicio           |                           |
| recomendada                   | 15 - 75 PSI (0.1-0.5 MPa) |
| máximo                        | 145 PSI (1 MPa)           |
| Temperatura del agua caliente |                           |
| recomendada                   | 120°-140° F (49°- 60°C)*  |
| máximo                        | 176°F (80° C)*            |
| Caudal máximo                 | 7.9 GPM (29.9 l/min)      |

\* Debe conocer y cumplir todos los códigos locales aplicables para ajustar la temperatura del calentador de agua.


## CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACIÓN

- / Para obtener mejores resultados, la instalación debe estar a cargo de un plomero profesional matriculado.
- / Antes de comenzar la instalación, lea estas instrucciones detenidamente. Asegúrese de tener las herramientas y los insumos necesarios para completar la instalación.
- / LA PIEZA INTERIOR NO INCLUYE TOPES. Si desea topes, instálelos en los suministros de agua caliente y fría en una ubicación de fácil acceso fuera de la ducha. Hansgrohe no le proporciona los topes.
- / Para garantizar que la válvula mezcladora termostática funcione correctamente, el suministro de agua caliente se debe conectar a la entrada de agua caliente (izquierda) y el de agua fría a la entrada de agua fría (derecha).
- ⚠ Antes de comenzar la instalación, conozca qué características (flor de la ducha, ducha manual, etc.) se instalarán. Conozca qué pieza exterior del Mezclador Termostático AxorOne se instalará, ya que la tubería variará.
- / La cantidad de salidas que la pieza interior N°. 45710181 puede controlar depende del bloque de función instalado. El bloque de función incorpora la unidad mezcladora termostática y la(s) válvula(s) de cierre. Está incluido en el juego de la pieza exterior.
- / La pieza exterior AXOR One N°. 45711XX1 puede controlar una salida. La AXOR One N°. 45712XX1 puede controlar dos salidas. La pieza exterior AXOR One N°. 45713XX1 puede controlar tres salidas.
- / El orificio N°. 4 (ver el diagrama de la página 5) se conecta solo cuando se utilizará la pieza interior de cierre N°. 45770181. De lo contrario, debe estar tapado.
- / Se pueden agregar otras características instalando la pieza interior de la válvula de cierre N°. 45770181 y la pieza exterior N°. 45771XX1.
- / Este manual incluye algunas sugerencias sobre la instalación en las páginas 6 - 13. Éstas no son las únicas instalaciones posibles. Si tiene alguna pregunta relativa a la instalación, comuníquese con el Servicio Técnico de Hansgrohe al 800-334 -0455.
- / Para evitar escaldaduras, la máxima temperatura de salida de la válvula de la ducha no debe exceder los 120°F (49°C). En Massachusetts, la máxima temperatura de salida de la válvula de la ducha no debe exceder los 112°F (44°C).
- / Mantenga este folleto y el recibo (u otro comprobante del lugar y fecha de compra) de este producto en lugar seguro. El recibo se requiere en caso de ser necesario solicitar piezas bajo garantía.


AXOR One  
45710181




AXOR One  
45770181



PORTS / ORIFICES / ORIFICIOS




SYMBOLS / SYMBOLES / SÍMBOLOS




- ⚠ Port #4 is used only for 45770181. OTHERWISE, IT MUST BE PLUGGED.
- ⚠ L'orifice n°4 est utilisé uniquement pour le 45770181. SINON, IL DOIT ÊTRE BOUCHÉ.
- ⚠ El orificio n.º 4 solo se usa para 45770181. DE LO CONTRARIO, DEBE ESTAR TAPADO.

TOOLS REQUIRED / OUTILS UTILES / HERRAMIENTAS ÚTILES




## AXOR ONE 45711XX1



Controls temperature and shut-off for one function - plumb from outlet #1 ONLY.

Contrôle de la température et de l'arrêt pour une fonction - raccordement depuis la sortie no 1 UNIQUEMENT.


Controla la temperatura y el cierre de una función; conéctela a la salida N°. 1 ÚNICAMENTE.




It is possible to add an additional function using shut-off rough 45770181 and trim 45771XX1. Plumb from outlet #4.

Possibilité d'ajouter une fonction supplémentaire à l'aide du robinet d'arrêt 45770181 et de la garniture 45771XX1. Raccordement depuis la sortie no 4.


Puede agregar otra función utilizando la pieza interior de cierre 45770181 y la pieza exterior 45771XX1. Conéctela a la salida N°. 4.




AXOR One 45711XX1



AXOR One 45711XX1 + 45771XX1




# AXOR ONE 45712XX1



Controls temperature and shut-off two functions - plumb from outlet #1 and outlet #2.

Contrôle de la température et de l'arrêt pour deux fonctions - raccordement depuis les sorties no 1 et 2.


Controla la temperatura y el cierre de dos funciones; conéctela a la salida N°. 1 y a la N°. 2.



Can also be plumbed from outlet #1 and outlet #3.

Raccordement également possible depuis les sorties no 1 et no 3.


También puede conectarse a la salida N°. 1 y a la N°. 3.




It is possible to add an additional function using shut-off rough 45770181 and trim 45771XX1. Plumb from outlet #4.

Possibilité d'ajouter une fonction supplémentaire à l'aide du robinet d'arrêt 45770181 et de la garniture 45771XX1. Raccordement depuis la sortie no 4.


Puede agregar otra función utilizando la pieza interior de cierre 45770181 y la pieza exterior 45771XX1. Conéctela a la salida N°. 4.




AXOR One 45712XX1



AXOR One 45712XX1 + 45771XX1




## AXOR ONE 45713XX1



Controls temperature and shut-off for three functions - plumb from outlets #1, #2, and #3.

Contrôle de la température et de l'arrêt pour trois fonctions - raccordement depuis les sorties no 1, 2 et 3.


Controla la temperatura y el cierre de tres funciones; conéctela a las salidas N°. 1, N°. 2 y N°. 3.





It is possible to add an additional function using shut-off rough 45770181 and trim 45771XX1. Plumb from outlet #4.

Possibilité d'ajouter une fonction supplémentaire à l'aide du robinet d'arrêt 45770181 et de la garniture 45771XX1. Raccordement depuis la sortie no 4.


Puede agregar otra función utilizando la pieza interior de cierre 45770181 y la pieza exterior 45771XX1. Conéctela a la salida N°. 4.



AXOR One 45713XX1




# 45770181 ONLY / SEULEMENT / SOLAMENTE



Install the noise reducers.

Installez les réducteurs de bruit.

Instale los reductores de ruido.



IF USING ONLY 1 #45770181:


- / Lubricate the o-rings on the head piece using white grease.
- / Install the head piece on the valve.
- / Press the pins into place.

SI VOUS UTILISEZ SEULEMENT 1 #45770181 :

- / Lubrifiez les joints toriques de la tête avec de la graisse blanche.
- / Installez la pièce principale sur la valve.
- / Appuyez sur les broches pour les mettre en place.

SI USA SOLO 1 #45770181:

- / Lubrique las juntas tóricas en la pieza del cabezal con grasa blanca.
- / Instale la pieza del cabezal en la válvula.
- / Presione los pasadores en su lugar.




- / Install the plug on the head piece using a 12 mm Allen wrench.
- / Install the plug on one outlet port using a 14 mm wrench.
- / Install a 3/4" MIP x 1/2" FIP bushing on the other outlet port.

- / Installez le bouchon sur la pièce de tête à l'aide d'une clé Allen de 12 mm.
- / Installez la fiche sur un port de sortie à l'aide d'une clé de 14 mm.
- / Installez une bague FIP 3/4" MIP x 1/2" sur l'autre port de sortie.

- / Instale el tapón en la pieza del cabezal con una llave Allen de 12 mm.
- / Instale el tapón en un puerto de salida con una llave de 14 mm.
- / Instale un buje MIP de 3/4" x FIP de 1/2" en el otro puerto de salida.

# INSTALLATION / INSTALLATION / INSTALACIÓN



The outside surface of the finished wall must fall between the "min" and "max" markings on the installation box.


In the wall, valve(s) and pipes must be properly supported. Hansgrohe strongly recommends the use of a stringer.

La surface du mur fini doit se situer entre les marques « min » et « max » figurant sur la boîte d'installation

Dans le mur, le ou les robinets et les tuyaux doivent être soutenus de façon adéquate. Hansgrohe recommande vivement l'utilisation d'une plaque arrière.

La superficie externa de la pared terminada debe quedar entre las marcas de máximo y mínimo de la caja de instalación.

En la pared, la(s) válvula(s) y las tuberías deben estar bien sostenidas. Hansgrohe recomienda la utilización de una viga.



Install the noise reducers.


Make sure that the valve is level. Screw the valve to the stringer.

Install the hot and cold supply pipes and the outlet pipe(s).

Installez les atténuateurs de bruit.

Assurez-vous que le robinet est de niveau. Vissez le robinet à la plaque arrière.

Installez les tuyaux d'alimentation en eau chaude et en eau froide et le(s) tuyau(x) de sortie.




Instale los reductores de ruido.

Asegúrese de que la válvula quede nivelada. Atornille la válvula a la viga.

Instale las tuberías de suministro de agua caliente y fría y la(s) tubería(s) de salida.



45711XX1




Plumb from outlet #1 ONLY.

Raccordement depuis la sortie no 1 UNIQUEMENT.

Conéctela a la salida N°. 1 ÚNICAMENTE.






45711XX1 + 45771XX1




Plumb from outlets #1 and #4.

Raccordement depuis la sortie no 1 et no 4.

Conéctela a la salida N°. 1 y .N°. 4.





A




Plumb from outlet #1 and outlet #2.

Raccordement depuis les sorties no 1 et 2.

Conéctela a la salida N°. 1 y a la N°. 2.





B



Plumb from outlet #1 and outlet #3.


Raccordement depuis les sorties no 1 et 3.

Conéctela a la salida N°. 1 y a la N°. 3.



# 45712XX1 + 45771XX1




A




Plumb from outlets #1, #2, and #4.

Raccordement depuis la sortie no 1, no 2, et no 4.

Conéctela a la salida №. 1, №. 2 y .№ 4.






B






Plumb from outlet #1, #3, and #4.

Raccordement depuis les sorties no 1, no 3, et no 4.





Conéctela a la salida N°. 1, N°. 3, y a la N°. 4.






45713XX1




45713XX1 + 45771XX1



45713XX1 + 2 45771XX1





After installation, flush the hot and cold supplies thoroughly.

Make sure the water is turned off at the main.


Remove the dust cover. Remove the flush insert plug.

Après l'installation, rincez abondamment les conduites d'alimentation de l'eau chaude et de l'eau froide.

Retirez le couvercle anti-poussière. Retirez le bouchon de l'insert de rinçage.

Luego de la instalación, lave bien los suministros de agua caliente y fría.

Retire la cubierta antipolvo. Retire el tapón del inserto de descarga.



Turn the water on.

The flush insert directs the hot supply through the outlet at the front of the flush insert. It directs the cold supply to the valve outlet(s).

Turn the water off. Reinstall the plug and the dust cover.


Ouvrez l'eau. L'insert de rinçage dirige la conduite d'alimentation de l'eau chaude par la sortie à l'avant de l'insert de rinçage. Il dirige la conduite d'alimentation de l'eau froide vers le(s) sortie(s) du robinet.

Fermez l'eau. Réinstallez le bouchon et le couvercle anti-poussière.

Abra el agua. El alojamiento de descarga dirige el suministro de agua caliente a través de la salida en el frente del alojamiento de descarga. Dirige el suministro de agua fría a la(s) salida(s) de la válvula.

Cierra el agua. Reinstale el tapón y la cubierta antipolvo.

6



Install sheet rock or backer board over the valves.

Seal the wall around the plaster shields using waterproof sealant.


Installez le panneau d'appui pour carrelage. Il doit atteindre les valves.

Scellez le mur autour de les valves à l'aide d'un agent d'étanchéité.

Instale el tablero de soporte de los azulejos. Debe llegar hasta la caja de instalación iBox.

Selle la pared alrededor de las válvulas con un sellador impermeable.

7



Brush adhesive (not included) over the backer board.



Do not use hot glue.

Appliquez un adhésif à l'épreuve de l'eau (non inclus) sur le panneau d'appui, autour de les valves.




N'utilisez pas de colle chaude car vous pourriez endommager le joint.

Aplique adhesivo (no incluido) a la pared alrededor de las válvulas.



No use cola caliente, puesto que daña la junta.

8



Install the sealing gasket.


---

Installez le joint.

---

Instale la junta (las juntas).

9



Install the tile or other finished wall material over the sealing gasket.

---


Installez les carreaux sur le joint.

---


Instale el azulejo sobre la junta.

# REPLACEMENT PARTS / PIÈCES DÉTACHÉES / REPUESTOS

AXOR One  
45710181



AXOR One  
45770181



# HANSGROHE, INC. LIMITED WARRANTY

Offering our customers the highest quality at all times is a fundamental part of the Hansgrohe, Inc. company philosophy. We offer consumers a limited warranty on our hansgrohe® and AXOR® branded products.

This warranty is limited to products manufactured by Hansgrohe, Inc. that are purchased from a Hansgrohe, Inc. authorized seller by a consumer in the United States or Canada after September 1, 2019, and installed in either the United States or in Canada.

## WARRANTY

Hansgrohe, Inc. warrants to the original consumer purchaser that hansgrohe and AXOR products will be free from defects in material and workmanship for as long as the original consumer purchaser owns both the product and the home in which the product was originally installed. For commercial purchasers, the warranty period is (a) one (1) year for hansgrohe products and (b) five (5) years for AXOR products, in each case from the date of purchase. The warranty period for products in the Rubbed Bronze, Matte Black and Matte White finishes are three (3) years from the date of purchase. This warranty is non-transferable.

## WHAT WE WILL DO

Hansgrohe, Inc., at its option, will replace any product or part of the product that proves defective in workmanship and/or material, under normal installation, use, service and maintenance. If Hansgrohe, Inc. is unable to provide a replacement part or product and repair is not practical or cannot be made in timely fashion, Hansgrohe, Inc. may elect to refund the purchase price in exchange for the return of the defective product. REPAIR OR REPLACEMENT (OR, IN LIMITED CIRCUMSTANCES, REFUND OF THE PURCHASE PRICE) AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE PURCHASER.

## WHAT IS NOT COVERED BY THE WARRANTY

Because Hansgrohe, Inc. is unable to control the quality of hansgrohe or AXOR products sold by unauthorized sellers, unless otherwise prohibited by law, this warranty does not cover hansgrohe or AXOR products purchased from unauthorized sellers. Authorized sellers can be found on hansgrohe and AXOR branded websites.

Labor and other expenses for disconnection, deinstallation, or return of the product for warranty service (including but not limited to proper packaging and shipping costs), or for installation or reinstallation of the product are not covered by this warranty.

Hansgrohe, Inc. shall not be liable for any damage to the product resulting from

- reasonable wear and tear
- outdoor use
- misuse (including use of the product for an unintended application)
- freezing water
- excessive water pressure
- pipe corrosion in the home in which the product is installed
- abuse, neglect or improper or incorrectly performed installation, maintenance or repair, including the use of abrasive or caustic cleaning agents or “no-rinse” cleaning products.

This warranty does not cover: (i) accessories, connected materials and products, or related products not manufactured by Hansgrohe, Inc. (ii) any hansgrohe or AXOR product sold for display purposes or (iii) hansgrohe or AXOR products purchased from unauthorized sellers.

## WHAT YOU MUST DO TO OBTAIN WARRANTY SERVICE OR INFORMATION

Contact your retailer, or contact Technical Service at:

Hansgrohe, Inc.  
1492 Bluegrass Lakes Parkway  
Alpharetta, GA 30004  
Toll-free 800-334-0455

In requesting warranty service, you will need to provide:

1. The sales receipt or other evidence of the date and place of purchase.
2. A description of the problem.
3. Delivery of the product or the defective part, postage prepaid and carefully packed and insured, to:

Hansgrohe, Inc.  
1492 Bluegrass Lakes Parkway  
Alpharetta, GA 30004  
Toll-free 800-334-0455

When warranty service is completed, any repaired or replacement product or part will be returned to you postage prepaid.

REVISED SEPTEMBER 1, 2019.

**LIMITATION ON DURATION OF IMPLIED WARRANTIES:** Some States do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the below limitations may not apply to you. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS LIMITED TO THE STATUTORY PERIOD OR THE DURATION OF THIS WARRANTY, WHICHEVER IS SHORTER.

**LIMITATION OF SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES:** Some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the below limitations and exclusions may not apply to you. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THIS WARRANTY DOES NOT COVER, AND HANSGROHE, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR, ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LABOR CHARGES TO REPAIR, REPLACE, INSTALL OR REMOVE THIS PRODUCT), WHETHER ARISING OUT OF BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE. HANSGROHE, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGE TO THE PRODUCT RESULTING FROM REASONABLE WEAR AND TEAR, OUTDOOR USE, MISUSE (INCLUDING USE OF THE PRODUCT FOR AN UNINTENDED APPLICATION), FREEZING WATER, EXCESSIVE WATER PRESSURE, PIPE CORROSION IN THE HOME IN WHICH THE PRODUCT IS INSTALLED, ABUSE, NEGLECT OR IMPROPER OR INCORRECTLY PERFORMED INSTALLATION, MAINTENANCE OR REPAIR,

INCLUDING THE USE OF ABRASIVE OR CAUSTIC CLEANING AGENTS OR "NO-RINSE" CLEANING PRODUCTS.

NOTICE TO RESIDENTS OF THE STATE OF NEW JERSEY: The provisions of this warranty, including its limitations, are intended to apply to the fullest extent permitted by the laws of the State of New Jersey.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

PRODUCT INSTRUCTIONS AND QUESTIONS

Upon purchase or prior to installation, please carefully inspect your product for any damage or visible defect. Prior to installing, always carefully study the enclosed instructions on the proper installation and the care and maintenance of this product.

If you have questions at any time about the use, installation or performance of your product, or the Limited Warranty, please write us or call us toll-free at 800-334-0455.





AXOR / Hansgrohe, Inc.

1490 Bluegrass Lakes Parkway

Alpharetta, GA 30004

Tel. 800-334-0455

Fax 770-889-1783

[axor-design.com](http://axor-design.com)