


**RainBrain®**

Para una ducha  
inteligente, cómoda,  
versátil y placentera.



**Imagine** la sensación de una cálida y agradable ducha de lluvia acariciando su piel.

Entréguese a una experiencia de bienestar con el chorro de masaje. Tras unos instantes cambie a la revitalizante cascada de las duchas laterales. Maravilloso. Con el sistema RainBrain la ducha adquiere inteligencia y se intensifica la sensación agradable de la experiencia de ducha.

---


RainBrain mimra todos sus sentidos cada vez que entra en la ducha. “¿Qué más necesita para hacer de este momento una experiencia perfecta? ¡Música!” Lo único que tiene que hacer es accionar la pantalla táctil de RainBrain. Los símbolos simples e intuitivos le permite activar cualquier función. Déjese mimar.

Puro placer de ducha con RainBrain de Hansgrohe.

---

hansgrohe


Control panel featuring a central human silhouette and a large red temperature display showing **38,0°C**. The panel includes several function buttons: a sun icon, three shower head icons, a shower brush icon, a "Warm up" button with a wavy line icon, a "Volume" button, a digital clock showing "06:52", and a "Menu" button.



A rectangular control bar containing a power button icon on the left and a user profile icon on the right. A thin red horizontal line is visible above the bar.

## Inicio de la relajación.

Para accionar RainBrain basta con pulsar brevemente el botón de encendido y apagado. Se iluminarán las funciones en la pantalla. Los ajustes personales configurados previamente para las duchas, tipos de chorro y funciones se muestran en la pantalla de forma clara e intuitiva. Asimismo, la selección y regulación de las duchas se realiza mediante la pantalla táctil. Disfrute alternando teleducha, ducha fija y duchas laterales. Estimule todos sus sentidos en la ducha con RainBrain. El botón giratorio permite regular la temperatura con exactitud de forma rápida y confortable.



- Ajustes del usuario
- Encendido / apagado

## **Función Warm-up**



Adiós al agua fría por las mañanas: en el momento de entrar en la ducha el agua estará a la temperatura ideal. La función Warm-up elimina el agua fría de las tuberías al instante hasta alcanzar la temperatura programada. Una experiencia de la que le será difícil prescindir.



**Ducha fija**








Disfrute de las exquisitas perlas de lluvia. La tecnología AirPower de inyección de aire de Hansgrohe genera un maravilloso manto de agua que envuelve todo el cuerpo, creando la sensación Raindance. Los tipos de chorro de la ducha fija instalada pueden activarse de forma independiente. Por ejemplo, en el caso de una ducha Rainmaker se puede seleccionar entre RainAIR, RainAIR XXL o WhirlAIR.



**TeleduCha**





La teleducha se puede seleccionar y activar con RainBrain. Además, se pueden añadir ducha fija y duchas laterales simultáneamente, o simplemente alternar los diferentes tipos de ducha pulsando un botón.

**Pausa**



• **Pulsar = pausa o reanudar**

[Jabón]



**Duchas laterales**








Las duchas laterales miman el cuerpo de la cabeza a los pies. Según la instalación de la ducha es posible activar las duchas laterales para que funcionen en secuencia de arriba a abajo o viceversa.

34,5° 34,5° 37,5° 20,5° 35,5° 37° 39,5°

## Regulación de la temperatura






5°  
4


40,5°  
1

El termostato integrado reacciona rápidamente en intervalos de 0,5°C. La función de ducha de contraste permite disfrutar de los beneficios de una ducha de agua fría y caliente. Asimismo, se incluye la posibilidad de programar la diferencia de temperatura y el intervalo de tiempo deseados.



**Caudal de agua**

Volume



El caudal de agua puede ajustarse según las preferencias personales. Es posible seleccionar hasta 10 caudales distintos mediante la pantalla táctil o el botón giratorio.



**Música**




















Su selección personal de música se envía directamente al RainBrain desde su reproductor MP3 o teléfono móvil a través de Bluetooth. Mediante la pantalla táctil puede seleccionar sus canciones e intérpretes favoritos e incluso disfrutar de su música preferida a través de altavoces externos (opcional).



**if**  
product  
design  
award  
2009 ■

**Iconos**

-  Ducha fija
-  Teleducha
-  Duchas laterales
-  Luz (control directo de encendido/apagado)
-  Función Warm-up
-  Ajuste de caudal de agua
-  Menú
-  Música
-  Ducha de contraste
-  Duchas laterales en secuencia
- 38,5** Temperatura
- 08:52 Hora
-  Botón giratorio: frío/caliente, pausa
-  Botón de encendido y apagado
-  Ajustes del usuario

Todos los ajustes del usuario pueden personalizarse.

RainBrain intensifica cada momento de relajación. Atrévase con este ingenioso invento en su ducha. Su uso es sencillo, lógico y claro. Consulte [www.hansgrohe-int.com/rainbrain](http://www.hansgrohe-int.com/rainbrain) para una demostración virtual de todas las posibilidades que ofrece RainBrain.

# RainBrain®

[www.hansgrohe.es](http://www.hansgrohe.es)

Hansgrohe · Riera Can Pahissa 26 · 08750 Molins de Rei  
Tel. +34 93 6803900 · Fax +34 93 6803909  
[info@hansgrohe.es](mailto:info@hansgrohe.es) · [www.hansgrohe.es](http://www.hansgrohe.es)



es-ES-RainBrain\_código 2009 - Sujeto a posibles variaciones técnicas y alteraciones de color por causa de la impresión.  
Form-Nr. 84080297 - 12/09/10 - Printed in Germany · Impreso en papel blanqueado en procesos 100% libres de cloro · mmschlode.de