

Artikelnummer	Line	Beschreibung	Farbe	Klassifikation
24011400	Rainmaker Select	Rainmaker Select Kopfbrause 580 3jet EcoSmart mit Wandanschluss	Weiß/Chrom	Kopfbrausen
24012400	Rainmaker Select	Rainmaker Select Kopfbrause 460 1jet EcoSmart 9 l/min mit Deckenanschluss	Weiß/Chrom	Kopfbrausen
24013400	Rainmaker Select	Rainmaker Select Kopfbrause 460 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brausearm	Weiß/Chrom	Kopfbrausen
24014400	Rainmaker Select	Rainmaker Select Kopfbrause 460 2jet EcoSmart 9 l/min mit Deckenanschluss	Weiß/Chrom	Kopfbrausen
24015400	Rainmaker Select	Rainmaker Select Kopfbrause 460 2jet EcoSmart 9 l/min mit Brausearm	Weiß/Chrom	Kopfbrausen
24016400	Rainmaker Select	Rainmaker Select Kopfbrause 460 3jet EcoSmart 9 l/min mit Deckenanschluss	Weiß/Chrom	Kopfbrausen
24017400	Rainmaker Select	Rainmaker Select Kopfbrause 460 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausearm	Weiß/Chrom	Kopfbrausen
24101000	Pulsify Select S	Pulsify Select S Handbrause 105 3jet Activation EcoSmart	Chrom	Handbrausen
24101670	Pulsify Select S	Pulsify Select S Handbrause 105 3jet Activation EcoSmart	Mattschwarz	Handbrausen
24101700	Pulsify Select S	Pulsify Select S Handbrause 105 3jet Activation EcoSmart	Mattweiß	Handbrausen
24111000	Pulsify Select S	Pulsify Select S Handbrause 105 3jet Relaxation EcoSmart	Chrom	Handbrausen
24111670	Pulsify Select S	Pulsify Select S Handbrause 105 3jet Relaxation EcoSmart	Mattschwarz	Handbrausen
24111700	Pulsify Select S	Pulsify Select S Handbrause 105 3jet Relaxation EcoSmart	Mattweiß	Handbrausen
24121000	Pulsify S	Pulsify S Handbrause 105 1jet Green	Chrom	Handbrausen
24121670	Pulsify S	Pulsify S Handbrause 105 1jet Green	Mattschwarz	Handbrausen
24121700	Pulsify S	Pulsify S Handbrause 105 1jet Green	Mattweiß	Handbrausen
24132000	Pulsify S	Pulsify S Kopfbrause 105 1jet Green	Chrom	Kopfbrausen
24132670	Pulsify S	Pulsify S Kopfbrause 105 1jet Green	Mattschwarz	Kopfbrausen
24132700	Pulsify S	Pulsify S Kopfbrause 105 1jet Green	Mattweiß	Kopfbrausen
24161000	Pulsify Select S	Pulsify Select S Brauseset 105 3jet Relaxation EcoSmart mit Brausestange 65 cm	Chrom	Stangensets
24161670	Pulsify Select S	Pulsify Select S Brauseset 105 3jet Relaxation EcoSmart mit Brausestange 65 cm	Mattschwarz	Stangensets
24161700	Pulsify Select S	Pulsify Select S Brauseset 105 3jet Relaxation EcoSmart mit Brausestange 65 cm	Mattweiß	Stangensets
24171000	Pulsify Select S	Pulsify Select S Brauseset 105 3jet Relaxation EcoSmart mit Brausestange 90 cm	Chrom	Stangensets
24171670	Pulsify Select S	Pulsify Select S Brauseset 105 3jet Relaxation EcoSmart mit Brausestange 90 cm	Mattschwarz	Stangensets

24171700	Pulsify Select S	Pulsify Select S Brauseset 105 3jet Relaxation EcoSmart mit Brausestange 90 cm	Mattweiß	Stangensets
24221000	Pulsify S	Pulsify S Showerpipe 260 1jet EcoSmart mit ShowerTablet Select 400	Chrom	Showerpipes mit Thermostat
26221000	Croma	Croma Kopfbrause 280 1jet EcoSmart 9 l/min	Chrom	Kopfbrausen
26221140	Croma	Croma Kopfbrause 280 1jet EcoSmart 9 l/min	Brushed Bronze	Kopfbrausen
26221340	Croma	Croma Kopfbrause 280 1jet EcoSmart 9 l/min	Brushed Black Chrome	Kopfbrausen
26221670	Croma	Croma Kopfbrause 280 1jet EcoSmart 9 l/min	Mattschwarz	Kopfbrausen
26221700	Croma	Croma Kopfbrause 280 1jet EcoSmart 9 l/min	Mattweiß	Kopfbrausen
26221990	Croma	Croma Kopfbrause 280 1jet EcoSmart 9 l/min	Polished Gold Optic	Kopfbrausen
26227000	Rainfinity	Rainfinity Kopfbrause 250 1jet EcoSmart mit Wandanschluss	Chrom	Kopfbrausen
26227700	Rainfinity	Rainfinity Kopfbrause 250 1jet EcoSmart mit Wandanschluss	Mattweiß	Kopfbrausen
26229000	Rainfinity	Rainfinity Kopfbrause 250 1jet EcoSmart	Chrom	Kopfbrausen
26229140	Rainfinity	Rainfinity Kopfbrause 250 1jet EcoSmart	Brushed Bronze	Kopfbrausen
26229340	Rainfinity	Rainfinity Kopfbrause 250 1jet EcoSmart	Brushed Black Chrome	Kopfbrausen
26229670	Rainfinity	Rainfinity Kopfbrause 250 1jet EcoSmart	Mattschwarz	Kopfbrausen
26229700	Rainfinity	Rainfinity Kopfbrause 250 1jet EcoSmart	Mattweiß	Kopfbrausen
26229990	Rainfinity	Rainfinity Kopfbrause 250 1jet EcoSmart	Polished Gold Optic	Kopfbrausen
26233000	Rainfinity	Rainfinity Kopfbrause 250 3jet EcoSmart mit Wandanschluss	Chrom	Kopfbrausen
26233700	Rainfinity	Rainfinity Kopfbrause 250 3jet EcoSmart mit Wandanschluss	Mattweiß	Kopfbrausen
26239000	Raindance E	Raindance E Kopfbrause 300 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brausearm	Chrom	Kopfbrausen
26251000	Raindance E	Raindance E Kopfbrause 300 1jet EcoSmart 9 l/min mit Deckenanschluss	Chrom	Kopfbrausen
26258000	Croma E	Croma E Kopfbrause 280 1jet EcoSmart	Chrom	Kopfbrausen
26323000	Raindance Select S	Raindance Select S Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm	Chrom	Stangensets
26465000	Croma	Croma Kopfbrause 220 1jet EcoSmart 9 l/min	Chrom	Kopfbrausen
26469000	Raindance Select S	Raindance Select S Kopfbrause 240 2jet EcoSmart 9 l/min mit Deckenanschluss	Chrom	Kopfbrausen
26470000	Raindance Select S	Raindance Select S Kopfbrause 240 2jet EcoSmart 9 l/min mit Brausearm	Chrom	Kopfbrausen

26470400	Raindance Select S	Raindance Select S Kopfbrause 240 2jet EcoSmart 9 l/min mit Brausearm	Weiß/Chrom	Kopfbrausen
26481000	Raindance	Raindance Kopfbrause 260/260 1jet EcoSmart 9 l/min	Chrom	Kopfbrausen
26515000	Raindance Select S	Raindance Select S Handbrause 120 3jet PowderRain EcoSmart	Chrom	Handbrausen
26516000	Raindance Select S	Raindance Select S Handbrause 120 3jet PowderRain Green	Chrom	Handbrausen
26521000	Raindance Select E	Raindance Select E Handbrause 120 3jet EcoSmart 9 l/min	Chrom	Handbrausen
26521400	Raindance Select E	Raindance Select E Handbrause 120 3jet EcoSmart 9 l/min	Weiß/Chrom	Handbrausen
26523000	Croma Select S	Croma Select S Kopfbrause 180 2jet EcoSmart 9 l/min	Chrom	Kopfbrausen
26528000	Croma Select E	Croma Select E Kopfbrause 180 2jet EcoSmart 9 l/min	Chrom	Kopfbrausen
26528400	Croma Select E	Croma Select E Kopfbrause 180 2jet EcoSmart 9 l/min	Weiß/Chrom	Kopfbrausen
26531000	Raindance Select S	Raindance Select S Handbrause 120 3jet EcoSmart 9 l/min	Chrom	Handbrausen
26531140	Raindance Select S	Raindance Select S Handbrause 120 3jet EcoSmart 9 l/min	Brushed Bronze	Handbrausen
26531340	Raindance Select S	Raindance Select S Handbrause 120 3jet EcoSmart 9 l/min	Brushed Black Chrome	Handbrausen
26531400	Raindance Select S	Raindance Select S Handbrause 120 3jet EcoSmart 9 l/min	Weiß/Chrom	Handbrausen
26531670	Raindance Select S	Raindance Select S Handbrause 120 3jet EcoSmart 9 l/min	Mattschwarz	Handbrausen
26531700	Raindance Select S	Raindance Select S Handbrause 120 3jet EcoSmart 9 l/min	Mattweiß	Handbrausen
26531990	Raindance Select S	Raindance Select S Handbrause 120 3jet EcoSmart 9 l/min	Polished Gold Optic	Handbrausen
26534400	Crometta	Crometta Brauseset 100 Vario EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 65 cm	Weiß/Chrom	Stangensets
26535400	Crometta	Crometta Brauseset 100 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 65 cm	Weiß/Chrom	Stangensets
26538400	Crometta	Crometta Brauseset 100 Vario EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm	Weiß/Chrom	Stangensets
26539400	Crometta	Crometta Brauseset 100 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm	Weiß/Chrom	Stangensets
26551000	Raindance Select E	Raindance Select E Handbrause 150 3jet EcoSmart 9 l/min	Chrom	Handbrausen
26551400	Raindance Select E	Raindance Select E Handbrause 150 3jet EcoSmart 9 l/min	Weiß/Chrom	Handbrausen
26554400	Crometta	Crometta Brauseset 100 1jet Green 6 l/min mit Brausestange 65 cm	Weiß/Chrom	Stangensets
26555400	Crometta	Crometta Brauseset 100 Vario Green 6 l/min mit Brausestange 65 cm	Weiß/Chrom	Stangensets

26561400	Croma Select S	Croma Select S Brauseset 110 Multi EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 65 cm	Weiß/Chrom	Stangensets
26563400	Croma Select S	Croma Select S Brauseset 110 Vario EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 65 cm	Weiß/Chrom	Stangensets
26565400	Croma Select S	Croma Select S Brauseset 110 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 65 cm	Weiß/Chrom	Stangensets
26571400	Croma Select S	Croma Select S Brauseset 110 Multi EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm	Weiß/Chrom	Stangensets
26573400	Croma Select S	Croma Select S Brauseset 110 Vario EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm	Weiß/Chrom	Stangensets
26575400	Croma Select S	Croma Select S Brauseset 110 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm	Weiß/Chrom	Stangensets
26581400	Croma Select E	Croma Select E Brauseset 110 Multi EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 65 cm	Weiß/Chrom	Stangensets
26583400	Croma Select E	Croma Select E Brauseset 110 Vario EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 65 cm	Weiß/Chrom	Stangensets
26585400	Croma Select E	Croma Select E Brauseset 110 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 65 cm	Weiß/Chrom	Stangensets
26591400	Croma Select E	Croma Select E Brauseset 110 Multi EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm	Weiß/Chrom	Stangensets
26593400	Croma Select E	Croma Select E Brauseset 110 Vario EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm	Weiß/Chrom	Stangensets
26595400	Croma Select E	Croma Select E Brauseset 110 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm	Weiß/Chrom	Stangensets
26600000	Raindance S	Raindance S Kopfbrause 300 1jet EcoSmart 9 l/min mit Deckenanschluss	Chrom	Kopfbrausen
26601000	Raindance S	Raindance S Kopfbrause 300 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brausearm 39 cm	Chrom	Kopfbrausen
26604000	Raindance E	Raindance E Kopfbrause 360 1jet EcoSmart 9 l/min mit Deckenanschluss	Chrom	Kopfbrausen
26605000	Raindance E	Raindance E Kopfbrause 360 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brausearm	Chrom	Kopfbrausen
26606000	Clubmaster	Clubmaster Kopfbrause 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausearm	Chrom	Kopfbrausen
26622000	Raindance Select E	Raindance Select E Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 65 cm und Seifenschale	Chrom	Stangensets
26622400	Raindance Select E	Raindance Select E Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 65 cm und Seifenschale	Weiß/Chrom	Stangensets

26623000	Raindance Select E	Raindance Select E Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm und Seifenschale	Chrom	Stangensets
26623400	Raindance Select E	Raindance Select E Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm und Seifenschale	Weiß/Chrom	Stangensets
26632000	Raindance Select S	Raindance Select S Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 65 cm und Seifenschale	Chrom	Stangensets
26633000	Raindance Select S	Raindance Select S Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm und Seifenschale	Chrom	Stangensets
26794000	Croma Select S	Croma Select S Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat	Chrom	Showerpipes mit Thermostat
26801400	Croma Select S	Croma Select S Handbrause 110 Multi EcoSmart 9 l/min	Weiß/Chrom	Handbrausen
26803400	Croma Select S	Croma Select S Handbrause 110 Vario EcoSmart 9 l/min	Weiß/Chrom	Handbrausen
26805400	Croma S	Croma S Handbrause 110 1jet EcoSmart 9 l/min	Weiß/Chrom	Handbrausen
26806400	Croma S	Croma S Handbrause 110 1jet EcoSmart 7 l/min	Weiß/Chrom	Handbrausen
26811400	Croma Select E	Croma Select E Handbrause 110 Multi EcoSmart 9 l/min	Weiß/Chrom	Handbrausen
26813400	Croma Select E	Croma Select E Handbrause 110 Vario EcoSmart 9 l/min	Weiß/Chrom	Handbrausen
26815340	Croma E	Croma E Handbrause 110 1jet EcoSmart 9 l/min	Brushed Black Chrome	Handbrausen
26815400	Croma E	Croma E Handbrause 110 1jet EcoSmart 9 l/min	Weiß/Chrom	Handbrausen
26815670	Croma E	Croma E Handbrause 110 1jet EcoSmart 9 l/min	Mattschwarz	Handbrausen
26815700	Croma E	Croma E Handbrause 110 1jet EcoSmart 9 l/min	Mattweiß	Handbrausen
26815990	Croma E	Croma E Handbrause 110 1jet EcoSmart 9 l/min	Polished Gold Optic	Handbrausen
26816400	Croma E	Croma E Handbrause 110 1jet EcoSmart 7 l/min	Weiß/Chrom	Handbrausen
26865000	Rainfinity	Rainfinity Handbrause 130 3jet EcoSmart	Chrom	Handbrausen
26865140	Rainfinity	Rainfinity Handbrause 130 3jet EcoSmart	Brushed Bronze	Handbrausen
26865340	Rainfinity	Rainfinity Handbrause 130 3jet EcoSmart	Brushed Black Chrome	Handbrausen
26865670	Rainfinity	Rainfinity Handbrause 130 3jet EcoSmart	Mattschwarz	Handbrausen
26865700	Rainfinity	Rainfinity Handbrause 130 3jet EcoSmart	Mattweiß	Handbrausen
26865990	Rainfinity	Rainfinity Handbrause 130 3jet EcoSmart	Polished Gold Optic	Handbrausen
26867000	Rainfinity	Rainfinity Stabhandbrause 100 1jet EcoSmart	Chrom	Handbrausen
26867140	Rainfinity	Rainfinity Stabhandbrause 100 1jet EcoSmart	Brushed Bronze	Handbrausen

26867340	Rainfinity	Rainfinity Stabhandbrause 100 1jet EcoSmart	Brushed Black Chrome	Handbrausen
26867670	Rainfinity	Rainfinity Stabhandbrause 100 1jet EcoSmart	Mattschwarz	Handbrausen
26867700	Rainfinity	Rainfinity Stabhandbrause 100 1jet EcoSmart	Mattweiß	Handbrausen
26867990	Rainfinity	Rainfinity Stabhandbrause 100 1jet EcoSmart	Polished Gold Optic	Handbrausen
26891140	Croma Select S	Croma Select S Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat und Handbrause Raindance Select S 120 3jet	Brushed Bronze	Showerpipes mit Thermostat
26891340	Croma Select S	Croma Select S Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat und Handbrause Raindance Select S 120 3jet	Brushed Black Chrome	Showerpipes mit Thermostat
26891670	Croma Select S	Croma Select S Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat und Handbrause Raindance Select S 120 3jet	Mattschwarz	Showerpipes mit Thermostat
26891700	Croma Select S	Croma Select S Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat und Handbrause Raindance Select S 120 3jet	Mattweiß	Showerpipes mit Thermostat
26891990	Croma Select S	Croma Select S Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat und Handbrause Raindance Select S 120 3jet	Polished Gold Optic	Showerpipes mit Thermostat
27032000	Croma 100	Croma 100 Brausesystem Aufputz Vario EcoSmart 9 l/min mit EcoStat Comfort Thermostat und Brausestange 65 cm	Chrom	Brausekombination
27033000	Croma 100	Croma 100 Brausesystem Aufputz Vario EcoSmart 9 l/min mit EcoStat Comfort Thermostat und Brausestange 90 cm	Chrom	Brausekombination
27116000	Raindance S	Raindance S Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat	Chrom	Showerpipes mit Thermostat
27188000	Croma	Croma Showerpipe 220 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat	Chrom	Showerpipes mit Thermostat
27268000	Crometta S	Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart mit Thermostat	Chrom	Showerpipes mit Thermostat
27270000	Crometta S	Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno	Chrom	Showerpipes Universal
27281000	Crometta E	Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart mit Thermostat	Chrom	Showerpipes mit Thermostat
27289000	Crometta E	Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno	Chrom	Showerpipes Universal
27461000	Raindance S	Raindance S Kopfbrause 240 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brausearm 39 cm	Chrom	Kopfbrausen
27463000	Raindance S	Raindance S Kopfbrause 240 1jet EcoSmart 9 l/min mit Deckenanschluss	Chrom	Kopfbrausen

27649000	Raindance Select S	Raindance Select S Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm und Ablage	Chrom	Stangensets
27652000	Crometta 85	Crometta 85 Brauseset Mono Green 6 l/min mit Brausestange 65 cm	Chrom	Stangensets
27653000	Croma 100	Croma 100 Brauseset Vario EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm und Seifenschale	Chrom	Stangensets
27660000	Croma E	Croma E Showerpipe 280 1jet EcoSmart mit Thermostat	Chrom	Showerpipes mit Thermostat
27672000	Rainfinity	Rainfinity Brauseset 130 3jet EcoSmart mit Brausestange 90 cm und Seifenschale	Chrom	Stangensets
27674000	Rainfinity	Rainfinity Brauseset 130 3jet EcoSmart mit Brausestange 150 cm und Seifenschalen	Chrom	Stangensets
27776000	Croma 100	Croma 100 Brauseset Vario EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 65 cm und Seifenschale	Chrom	Stangensets
28423000	Crometta 85	Crometta 85 Kopfbrause 1jet Green 6 l/min	Chrom	Kopfbrausen
28462000	Croma 100	Croma 100 Kopfbrause Vario EcoSmart 9 l/min	Chrom	Kopfbrausen
28537000	Croma 100	Croma 100 Handbrause Vario EcoSmart 9 l/min	Chrom	Handbrausen
28538000	Croma 100	Croma 100 Handbrause Multi EcoSmart 9 l/min	Chrom	Handbrausen
28561000	Crometta 85	Crometta 85 Handbrause Mono Green 6 l/min	Chrom	Handbrausen
28583000	Croma 100	Croma 100 Handbrause Mono EcoSmart 9 l/min	Chrom	Handbrausen
28588000	Raindance Select S	Raindance Select S Handbrause 150 3jet EcoSmart 9 l/min	Chrom	Handbrausen
28588400	Raindance Select S	Raindance Select S Handbrause 150 3jet EcoSmart 9 l/min	Weiß/Chrom	Handbrausen
31121000	Metris	Metris Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
31509000	Focus	Focus Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
31539000	Focus	Focus Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
31621000	Focus	Focus Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
31917000	Focus	Focus Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit extra langem Comfortgriff 12,1 cm ohne Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
32503000	Metropol	Metropol Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer

32508000	Metropol	Metropol Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
71072000	Logis	Logis Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
71073000	Logis	Logis Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
71102000	Logis	Logis Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
71103000	Logis	Logis Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
71254000	Logis	Logis Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
71255000	Logis	Logis Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
71703000	Talis E	Talis E Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
71704000	Talis E	Talis E Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
71713000	Talis E	Talis E Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
71713140	Talis E	Talis E Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Brushed Bronze	Manuelle Waschtischmischer
71713340	Talis E	Talis E Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Brushed Black Chrome	Manuelle Waschtischmischer
71713670	Talis E	Talis E Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Mattschwarz	Manuelle Waschtischmischer
71713700	Talis E	Talis E Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Mattweiß	Manuelle Waschtischmischer
71713990	Talis E	Talis E Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Polished Gold Optic	Manuelle Waschtischmischer
71714000	Talis E	Talis E Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
71714140	Talis E	Talis E Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Brushed Bronze	Manuelle Waschtischmischer
71714340	Talis E	Talis E Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Brushed Black Chrome	Manuelle Waschtischmischer

71714670	Talis E	Talis E Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Mattschwarz	Manuelle Waschtischmischer
71714700	Talis E	Talis E Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Mattweiß	Manuelle Waschtischmischer
71714990	Talis E	Talis E Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Polished Gold Optic	Manuelle Waschtischmischer
72013000	Talis S	Talis S Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
72014000	Talis S	Talis S Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
72022000	Talis S	Talis S Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
72023000	Talis S	Talis S Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
72513000	Rebris S	Rebris S Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
72513670	Rebris S	Rebris S Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Mattschwarz	Manuelle Waschtischmischer
72514000	Rebris S	Rebris S Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
72519000	Rebris S	Rebris S Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
72519670	Rebris S	Rebris S Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Mattschwarz	Manuelle Waschtischmischer
72520000	Rebris S	Rebris S Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
72520670	Rebris S	Rebris S Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Mattschwarz	Manuelle Waschtischmischer
72527000	Rebris S	Rebris S Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
72527670	Rebris S	Rebris S Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur	Mattschwarz	Manuelle Waschtischmischer
72551000	Rebris E	Rebris E Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
72551670	Rebris E	Rebris E Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur	Mattschwarz	Manuelle Waschtischmischer

72553000	Rebris E	Rebris E Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
72553670	Rebris E	Rebris E Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Mattschwarz	Manuelle Waschtischmischer
72554000	Rebris E	Rebris E Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
72554670	Rebris E	Rebris E Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Mattschwarz	Manuelle Waschtischmischer
72559000	Rebris E	Rebris E Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
72559670	Rebris E	Rebris E Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Mattschwarz	Manuelle Waschtischmischer
72560000	Rebris E	Rebris E Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
72560670	Rebris E	Rebris E Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Mattschwarz	Manuelle Waschtischmischer
72580000	Rebris S	Rebris S Einhebel-Waschtischmischer 240 CoolStart für Waschschüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
72580670	Rebris S	Rebris S Einhebel-Waschtischmischer 240 CoolStart für Waschschüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Mattschwarz	Manuelle Waschtischmischer
72581000	Rebris E	Rebris E Einhebel-Waschtischmischer 240 CoolStart für Waschschüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
72581670	Rebris E	Rebris E Einhebel-Waschtischmischer 240 CoolStart für Waschschüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Mattschwarz	Manuelle Waschtischmischer
72582000	Rebris S	Rebris S Einhebel-Waschtischmischer 240 CoolStart für Waschschüsseln ohne Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
72583000	Rebris E	Rebris E Einhebel-Waschtischmischer 240 CoolStart für Waschschüsseln ohne Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
72584000	Rebris S	Rebris S Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
72584670	Rebris S	Rebris S Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur	Mattschwarz	Manuelle Waschtischmischer
72585000	Rebris E	Rebris E Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
72585670	Rebris E	Rebris E Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur	Mattschwarz	Manuelle Waschtischmischer

72586000	Rebris S	Rebris S Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart EcoSmart+ mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
72586670	Rebris S	Rebris S Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart EcoSmart+ mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Mattschwarz	Manuelle Waschtischmischer
72587000	Rebris E	Rebris E Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart EcoSmart+ mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
72587670	Rebris E	Rebris E Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart EcoSmart+ mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Mattschwarz	Manuelle Waschtischmischer
72588000	Rebris S	Rebris S Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart EcoSmart+ mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
72588670	Rebris S	Rebris S Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart EcoSmart+ mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Mattschwarz	Manuelle Waschtischmischer
72589000	Rebris E	Rebris E Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart EcoSmart+ mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
72589670	Rebris E	Rebris E Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart EcoSmart+ mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Mattschwarz	Manuelle Waschtischmischer
72590000	Rebris S	Rebris S Einhebel-Waschtischmischer 240 CoolStart EcoSmart+ für Waschschüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
72590670	Rebris S	Rebris S Einhebel-Waschtischmischer 240 CoolStart EcoSmart+ für Waschschüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Mattschwarz	Manuelle Waschtischmischer
72591000	Rebris E	Rebris E Einhebel-Waschtischmischer 240 CoolStart EcoSmart+ für Waschschüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
72591670	Rebris E	Rebris E Einhebel-Waschtischmischer 240 CoolStart EcoSmart+ für Waschschüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Mattschwarz	Manuelle Waschtischmischer
75023000	Vivenis	Vivenis Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
75023670	Vivenis	Vivenis Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Mattschwarz	Manuelle Waschtischmischer
75023700	Vivenis	Vivenis Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Mattweiß	Manuelle Waschtischmischer
75024000	Vivenis	Vivenis Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer

75024670	Vivenis	Vivenis Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Mattschwarz	Manuelle Waschtischmischer
75024700	Vivenis	Vivenis Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Mattweiß	Manuelle Waschtischmischer
76024000	Finoris	Finoris Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Push-Open Ablaufgarnitur	Chrom	Manuelle Waschtischmischer
76024670	Finoris	Finoris Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Push-Open Ablaufgarnitur	Mattschwarz	Manuelle Waschtischmischer
76024700	Finoris	Finoris Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Push-Open Ablaufgarnitur	Mattweiß	Manuelle Waschtischmischer