

AXOR



AXOR UNO
FORM FOLLOWS PERFECTION



AXOR UNO


PURISMUS.
IN PERFEKTION.

03

Schlichtheit der Formen. Ästhetik der Konstruktion. Die Puristen der ersten Stunde ließen die Dinge für sich sprechen. AXOR Uno vollendet den Purismus. Mit Rohren, der ursprünglichsten Art des Wassertransports. Formal schlicht. Perfekt zusammengesteckt. Subtil überhöht im


Goldenen Schnitt. Diese asketische Form entfaltet eine besondere Strahlkraft. Am Waschtisch. In der Dusche. An der Badewanne. Radikal funktional. Radikal puristisch. In Perfektion.


Design: Phoenix Design






Purismus auf ganzer Linie: von radikal bis sanft gebogen.
Stilbildend die überhöhten Proportionen. Klar. Mit präzisen Konturen.





Ein klares Design-Prinzip: zwei Zylinder. Präzise zusammen-
gesteckt. Im rechten Winkel. Konsequenz in der Konstruktion.
Radikal puristisch.





Maximale Ergonomie, minimale Gestaltung: der Bügelgriff.
Oder die Select Taste. Die puristischste unter den Bedienarten.
Hervorragend. In Form. Und Funktion.






Im Zeichen der Perfektion steht die innovative Select Technologie. Sie öffnet und schließt die Armatur durch Knopfdruck.

Bedienung auf das Wesentliche reduziert: an und aus. Getrennt vom Temperaturgriff. Wie bei dem Einhebel-Waschtischmischer. Mit Bedientaste vorne am Auslauf. Reinheit vom Feinsten.

Die Überhöhung des Purismus. Der bodenstehende Waschtischmischer - stark skulpturiert. Veredelt mit der exklusiven Oberfläche Polished Brass: die Steigerung der Überhöhung.











Purismus in seinen faszinierendsten Ausprägungen: von der Auslaufform bis zu den Griffen. Von sanft gerundet bis klar im rechten Winkel. Perfekte Beispiele: die Drei-Loch-Armaturen.





Kompromisslos geradlinig – auch an der Wand. Vollkommen funktional. Zugrunde liegt die Select Taste mit ihrer rein mechanischen Funktionalität. Eine langlebige Innovation. In Brushed Nickel interpretiert die Wandarmatur das Material der ersten Puristen: das Stahlrohr. In seiner Echtheit und Rohheit. Die Quintessenz des Purismus.





AXOR

Vollendung des Purismus. Bis in die Dusche. Das Rohr – einmal mehr die Würdigung der ursprünglichen Form des Wassertransports.



AXOR Showerpipe in Rohoptik. Die perfekte Ergänzung zu AXOR Uno - komplett bis in die Dusche. Exzellenz auf ganzer Linie. Im puristischen Design. Genau wie in der Funktionalität. Zwei Tasten, eine intuitive Bedienung. Zur Steuerung der Hand- oder Kopfbrause. Ebenso edel und großzügig - die Ablage aus Spiegelglas. Die Betonung höchster Qualität und Individualität: die Showerpipe in der Sonderoberfläche Polished Brass.




Jedes einzelne Produkt Ausdruck von Präzision. Die großzügige AXOR Kopfbrause. Erstmals kombiniert und perfekt abgestimmt auf das AXOR Thermostat für Auf-/Unterputzmontage und die Handbrause. Hier nicht sichtbar mit der Kopfbrause verbunden. Würdigung der Rohoptik. Und damit die ideale Komposition für ein AXOR Uno Bad.

Mit dem Öffnen der Kopfbrause offenbart sich die neueste Innovation im Strahldesign: der PowderRain mit seinen sanft umhüllenden, seidengleichen Tropfen. Ein Highlight in der Dusche. Perfektion in Form und Funktion.

Eine weitere Kombinationsmöglichkeit mit der Kopfbrause: der Einhebel-Brausemischer Unterputz.








Zwei Ausprägungen mit Sinn für das Wesentliche. Die puristische und die radikal puristische. Die konsequente Fortführung. Bis an die Badewanne.

Ergonomische Perfektion an der Wanne. Wie die Drei-Loch-Wannenrandarmatur von AXOR Uno mit Bügelgriff. Sanft gebogen vom Griff bis zur Handbrause.









Der Superlativ von bodenstehenden Armaturen:
AXOR Uno. Purismus in Reinform an der freistehenden
Badewanne. Mit getrennter oder integrierter Bedienung.

WASCHTISCH ZERO



Einhebel-Waschtischmischer 110,
Zero Griff, mit
Zugstangen-Ablaufgarnitur
45001, -000, -820, -930

Ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur
45002, -000, -820, -930 (o. Abb.)

Einhebel-Waschtischmischer 80,
Zero Griff, ohne
Zugstangen-Ablaufgarnitur
45005, -000, -820, -930 (o. Abb.)



Einhebel-Waschtischmischer 200,
Zero Griff, ohne
Zugstangen-Ablaufgarnitur
45003, -000, -820, -930



Einhebel-Waschtischmischer 260,
Zero Griff, ohne
Zugstangen-Ablaufgarnitur
45004, -000, -820, -930



3-Loch Waschtischarmatur 200,
Zero Griff, mit
Zugstangen-Ablaufgarnitur
45133, -000, -820, -930



Standventil 70
ohne Ablaufgarnitur
38130, -000, -820, -930



Einhebel-Waschtischmischer
bodenstehend, Zero Griff, ohne
Ablaufgarnitur
45037, -000, -820, -930

Grundkörper
10452180

WASCHTISCH SELECT



Select Waschtischmischer 110
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
45010, -000, -820, -930

Ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur
45012, -000, -820, -930 (o. Abb.)

Select Waschtischmischer 80
ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur
45015, -000, -820, -930 (o. Abb.)



Select Waschtischmischer 200
ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur
45013, -000, -820, -930



Select Waschtischmischer 260
ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur
45014, -000, -820, -930



Select Waschtischmischer 220,
Unterputz, für Wandmontage
45113, -000, -820, -930

Select Waschtischmischer 165,
Unterputz, für Wandmontage
45112, -000, -820, -930 (o. Abb.)

Grundkörper
13622180



Select Waschtischmischer 220
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
45016, -000, -820, -930



Select Standventil 80
ohne Ablaufgarnitur
45130, -000, -820, -930

WASCHTISCH BÜGELGRIFF



Einhebel-Waschtischmischer 100,
Biegelgriff, mit
Zugstangen-Ablaufgarnitur
38023, -000, -820, -930

Ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur
38026, -000, -820, -930 (o. Abb.)

Einhebel-Waschtischmischer 70,
Biegelgriff, ohne
Zugstangen-Ablaufgarnitur
38021, -000, -820, -930 (o. Abb.)



Einhebel-Waschtischmischer 190,
Biegelgriff, ohne
Zugstangen-Ablaufgarnitur
38032, -000, -820, -930



Einhebel-Waschtischmischer 250,
Biegelgriff, ohne
Zugstangen-Ablaufgarnitur
38034, -000, -820, -930



Einhebel-Waschtischmischer 220,
Unterputz, Biegelgriff,
für Wandmontage
38122, -000, -820, -930



Einhebel-Waschtischmischer 240,
Biegelgriff, mit
Zugstangen-Ablaufgarnitur
38036, -000, -820, -930



3-Loch Waschtischarmatur 200,
Biegelgriff, mit
Zugstangen-Ablaufgarnitur
38054, -000, -820, -930

Einhebel-Waschtischmischer 165,
Unterputz, Biegelgriff,
für Wandmontage
38121, -000, -820, -930 (o. Abb.)

Grundkörper
13622180

Einhebel-Waschtischmischer
bodenstehend, Biegelgriff, ohne
Ablaufgarnitur
38037, -000, -820, -930

Grundkörper
10452180

33

WASCHTISCH ELEKTRONIK



Elektronik-Waschtischmischer 220,
Unterputz, für Wandmontage
38120, -000, -820, -930

Elektronik-Waschtischmischer 165,
Unterputz, für Wandmontage
38119, -000, -820, -930 (o. Abb.)

Grundkörper
16180180



Elektronik-Waschtischmischer
38010, -000, -820, -930

Grundkörper
16182180



Elektronik-Waschtischmischer 220,
Unterputz, für Wandmontage
45111, -000, -820, -930

Elektronik-Waschtischmischer 160,
Unterputz, für Wandmontage
45110, -000, -820, -930 (o. Abb.)

Grundkörper
16180180

BIDET



Einhebel-Bidetmischer, Zerogriff,
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
45200, -000, -820, -930



Select Bidetmischer
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
45210, -000, -820, -930



Einhebel-Bidetmischer, Biegelgriff,
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
38211, -000, -820, -930

WANNE ZERO / SELECT



4-Loch-Wannenrandarmatur, Zerogriff
45444, -000, -820, -930

Grundkörper
13444180



Wannenthermostat 1200, Aufputz
45421, -000, -820, -930

Wannenthermostat 800, Aufputz
45420, -000, -820, -930 (o. Abb.)



Einhebel-Wannenmischer,
Unterputz, Zerogriff
45405, -000, -820, -930

Mit integrierter Sicherungskombination
45407, -000, -820, -930 (o. Abb.)

Grundkörper iBox universal
01800180



Wanneneinlauf gerade
45410, -000, -820, -930



Einhebel-Wannenmischer
bodenstehend, Zerogriff
45416, -000, -820, -930

Grundkörper
10452180



Wanneneinlauf bodenstehend,
gerade
45412, -000, -820, -930

Grundkörper
10452180

34

WANNE BÜGELGRIFF



3-Loch-Einhebel-Wannenrandmischer,
Biegelgriff
38436, -000, -820, -930

Grundkörper
13437180



4-Loch-Wannenrandarmatur,
Biegelgriff
38445, -000, -820, -930

Grundkörper
13444180



Einhebel-Wannenmischer,
Aufputz, Biegelgriff
38421, -000, -820, -930



Einhebel-Wannenmischer, Unterputz,
Biegelgriff
38426, -000, -820, -930

Mit integrierter Sicherungskombination
38428, -000, -820, -930 (o. Abb.)

Grundkörper iBox universal
01800180



Einhebel-Wannenmischer
bodenstehend, Biegelgriff
38442, -000, -820, -930

Grundkörper
10452180



Wanneneinlauf
bodenstehend, gebogen
38412, -000, -820, -930

Grundkörper
10452180



Wanneneinlauf gebogen
38411, -000, -820, -930

DUSCHE ZERO / SELECT



Einhebel-Brausemischer,
Unterputz, Zerogriff
45605, -000, -820, -930

Grundkörper iBox universal
01800180



Einhebel-Brausemischer,
Aufputz, Zerogriff
45600, -000, -820, -930



Einhebel-Brausemischer,
Aufputz, Bügelgriff
38621, -000, -820, -930



Einhebel-Brausemischer,
Unterputz, Bügelgriff
38626, -000, -820, -930

Grundkörper iBox universal
01800180

WEITERE DUSCHPRODUKTE



Shower Select Round
Thermostat Highflow,
Unterputz
36721, -000, -820, -930

Grundkörper iBox universal
01800180



Shower Select Round Thermostat
Highflow, Unterputz,
für 1 Verbraucher und zusätzlichen
Abgang
36726, -000, -820, -930

Grundkörper iBox universal
01800180



Shower Select Round
Ventil, Unterputz,
für 3 Verbraucher
36727, -000, -820, -930

Grundkörper iBox universal
01800180



Shower Select Round
Thermostat Highflow, Unterputz,
für 1 Verbraucher
36722, -000, -820, -930

Grundkörper iBox universal
01800180



Shower Select Round Thermostat
Highflow, Unterputz,
für 2 Verbraucher
36723, -000, -820, -930

Grundkörper iBox universal
01800180



Thermostat 800,
für Auf- / Unterputzmontage
45440, -000, -820, -930



Kopfbrause 350 1jet
mit Brausearm 390 mm
26034, -000, -820, -930

Kopfbrause 350 1jet
mit Deckenanschluss 100 mm
26035, -000, -820, -930



FixFit Porter rund
36733, -000, -820, -930



Brauseset mit Handbrause 120 3jet,
Wandstange 0,90 m und Brause-
schlauch
27987, -000, -820, -930



Showerpipe 800 mit Thermostat,
Kopfbrause 350 1jet,
Stabhandbrause und Brauseschlauch
27984, -000, -820, -930

Deutschland – Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH / Postfach 1145 / 77757 Schiltach
Tel. +49 7836 51-0 / Fax +49 7836 51-1300 / info@axor-design.de / axor-design.de

Österreich – Hansgrohe / Industriezentrum NÖ-Süd / Straße 2d/M18 / 2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 2236 62830 / Fax +43 2236 62830-22 / info@hansgrohe.at / hansgrohe.at

Schweiz – Hansgrohe AG / Industriestr. 9 / 5432 Neuenhof
Tel. +41 56 4162626 / Fax +41 56 4162627 / info@hansgrohe.ch / hansgrohe.ch

AXOR

AXOR / Hansgrohe SE
Austraße 5-9
77761 Schiltach
Germany

info@axor-design.com
axor-design.com



DE-AXOR Uno 2017 / Technische Änderungen sowie Farbabweichungen aus drucktechnischen Gründen vorbehalten.
Form Nr. 84001327 / 03/17/30.9 / Printed in Germany / Gedruckt auf 100% chlorfrei gebleichtem Papier.