


# シンク開口寸法ガイド

ストレーナー・まな板を合わせてご使用される場合、  
次のように開口寸法を変更することが可能です。

| 品番                | L                   | B                   | R                 |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>43432xxx</b>   | <b>658</b><br>(658) | <b>400</b><br>(398) | <b>16</b><br>(16) |
| <b>43452xxx</b> ① | <b>722</b><br>(740) | <b>402</b><br>(420) | <b>10</b><br>(10) |
| <b>43452xxx</b> ② | <b>750</b><br>(740) | <b>440</b><br>(420) | <b>16</b><br>(10) |



カッコ寸は同梱マニュアル記載の寸法です。

## <S520 Fontana Sink の場合>

アンダー設置① フチなし  
(別売のストレーナーをカウンターに乗せて  
お使いいただけます)

L : 722 B : 402 R : 10

<設置イメージ>



アンダー設置② フチあり  
(別売のストレーナーをシンクのフチに乗せて  
お使いいただけます)

L : 750 B : 440 R : 16

<設置イメージ>

