

Tuotetta koskeva turvallisuusvaroit

Tämä ilmoitus koskee HANSGROHE RAINMAKER SELECT YLÄSUIHKUN malleja 460 1, 2 ja 3jet / 580 3jet, joissa on valkoinen turvalasipinta ja jotka on valmistettu ennen 1.7.2022, tai musta turvalasipinta, jotka on valmistettu ennen 1.11.2022

Toukokuu 2025



MIKÄ TURVALLISUUSONGELMA NÄIHIN LIITTYY?

Jos yläsuihkun suuttimia ei puhdisteta kunnolla, ne voivat tukkeutua kalkin vuoksi.

Kalkin vuoksi tukkeutunut suutin ei päästä vettä läpi. Jos kaikki tai lähes kaikki suuttimet ovat tukkeutuneet kalkin vuoksi, vesi kasvattaa painetta yläsuihkun patruunassa. Tämä voi johtaa patruunan ja turvalasipinnan muodonmuutokseen ja sen seurauksena turvalasipinnan rikkoutumiseen. Turvalasipinta on peitetty turvakalvolla. Turvakalvo ei kuitenkaan välttämättä täysin estä turvalasipinnan rikkoutuneita paloja putoamasta käyttäjien päälle.

Turvalasin palan putoaminen voi aiheuttaa haavoja käyttäjälle, joka on yläsuihkun alla rikkoutumishetkellä.

Huomaa, että turvallisuusongelmaa ei ilmene, jos Hansgrohe Rainmaker Select -yläsuihku puhdistetaan huolto-ohjeiden mukaisesti. Hansgrohe Rainmaker Select -yläsuihku on turvallinen tuote. Turvallisuusongelma liittyy virheelliseen huoltoon/puhdistukseen.

MITÄ MINUN ON TEHTÄVÄ?

Puhdista ja poista suuttimiin kertynyt kalkki säännöllisesti. Kalkkikertymien poistamatta jättäminen voi aiheuttaa lasin rikkoutumisen ja haavojen vaaran.

Jos suuttimet puhdistetaan asianmukaisesti, niihin ei kerry kalkkia eikä turvalasipinnan rikkoutumisvaaraa ilmene. Maantieteellisillä alueilla, joilla vesi sisältää enemmän kalkkia, suihkupää on puhdistettava säännöllisemmin, jotta suuttimiin ei kerry kalkkia.

Puhdistusohjeet löytyvät osoitteesta:

<https://www.hansgrohe.com/bath/guide/care-and-service/care-tips-for-showers>

https://spares.hansgrohe.com/mam/celum/celum_assets/16_hrgi0079_pdf.pdf


Jos yläsuihkusi lasipinnassa on halkeamia tai merkkejä rikkoutumisesta, lopeta suihkun käyttö välittömästi ja ota yhteyttä Hansgroheen osoitteessa productinfo@hansgrohe.com tai www.hansgrohe.com/contact-us.

C. MISTÄ TUOTTEISTA ON KYSE?

Tämä tiedote koskee vain Hansgrohe Rainmaker Select -yläsuihkun malleja 460 1, 2 ja 3jet ja 580 3jet, joissa on valkoinen turvalasipinta ja jotka on valmistettu ennen 1.7.2022, tai musta turvalasipinta, jotka on valmistettu ennen 1.11.2022.

Mallin nimi	Sarjanumero		Tuotantopäivä
	Valkoinen pinta	Musta pinta	
Rainmaker Select - yläsuihkun mallit 460 1, 2 ja 3jet	2400240x	2400260x	Valmistettu valkoisella turvalasipinnalla (xxxxx40x) ennen 1.7.2022, tai mustalla turvalasipinnalla (xxxxx60x) ennen 1.11.2022
	2400340x	2400360x	
	2400440x	2400460x	
	2400540x	2400560x	
	2400640x	2400660x	
	2400740x	2400760x	
	2401240x	2401260x	
	2401340x	2401360x	
	2401440x	2401460x	
	2401540x	2401560x	
	2401640x	2401660x	
	2401740x	2401760x	
	2702840x	2702860x	
	2702940x	2702960x	
	2710640x	2710660x	
	2710940x	2710960x	
Rainmaker Select - yläsuihkun mallit 580 3jet	2400140x	2400160x	
	2401140x	2401160x	

Sarjanumero ja tuotantopäivä löytyvät yläsuihkun päällä olevasta tarrasta:



Yllä olevassa esimerkissä tuotantopäivä on 28215. Tuotantopäivän kaksi viimeistä numeroa osoittavat vuoden ja ensimmäiset numerot työpäivän sinä vuonna, jolloin tuote on valmistettu.

Annetussa esimerkissä tuotantopäivä on 282 päivä vuonna 2015 (eli 9.10.2015).

Tuotteet, joita tämä koskee, on tuotettu ennen numeroa 18222 (valkoinen) tai 30522 (musta).

Kuten todettiin, voit jatkaa kyseisten tuotteiden käyttöä, mutta sinun on puhdistettava ne säännöllisesti ohjeiden mukaisesti, jotta vältät kalkin kertymisen suuttimiin ja niiden päälle.

Ja vaikka tämä turvallisuusilmoitus ei koskisi tuotettasi, puhdista Hansgrohen tuotteet aina huolto-ohjeiden mukaisesti.