

Brīdinājums par izstrādājuma drošību

Šis paziņojums attiecas uz HANSGROHE RAINMAKER SELECT AUGŠĒJO DUŠU 460 (1, 2 un 3 strūklas) / 580 (3 strūklas) ar baltu aizsargstiklu, kas ražota līdz 2022. gada 1. jūlijam, un ar melnu aizsargstiklu, kas ražota līdz 2022. gada 1. novembrim.

Maijs 2025



KĀDA IR DROŠĪBAS PROBLĒMA?

Ja tās netiek pareizi tīrītas, augšējās dušas sprauslas var aizsērēt ar kaļķi.

Sprausla, kas ir aizsērējusi ar kaļķi, neļauj ūdenim iziet cauri. Kad visas vai gandrīz visas sprauslas ir aizsērējušas ar kaļķi, ūdens rada spiedienu augšējās dušas kasetnē. Tas var novest pie kasetnes un (drošības) stikla rūts deformācijas un līdz ar to var izraisīt (drošības) stikla rūts saplīšanu. (Drošības) stikla rūts ir pārklāta ar drošības plēvi. Tomēr drošības plēve var pilnībā nenovērst (drošības) stikla rūts saplīsušo gabalu uzkrišanu lietotājiem.

Drošības stikla gabala uzkrišana var savainot lietotāju, kurš saplīšanas brīdī atrodas zem augšējās dušas.

Nemiet vērā, ka nav nekādu drošības problēmu, ja Hansgrohe Rainmaker Select augšējā duša tiek tīrīta saskaņā ar apkopes instrukcijām. Hansgrohe Rainmaker Select augšējā duša ir drošs izstrādājums. Drošības problēmu izraisa nepareiza apkope/tīrīšana.

KĀ RĪKOTIES?

Regulāri notīriet sprauslās uzkrājušos kaļķi. Ja uzkrājušais kaļķis netiek notīrīts, tas var izraisīt stikla saplīšanu un savainošanas risku.

Ja sprauslas tiek pareizi tīrītas, tajās neuzkrājas kaļķis un nav (drošības) stikla rūts saplīšanas riska. Ģeogrāfiskajos reģionos, kur ūdenī ir vairāk kaļķa, dušas galva ir jātīra biežāk, lai izvairītos no kaļķa uzkrāšanās sprauslās.

Tīrīšanas instrukcijas ir atrodamas šeit:

<https://www.hansgrohe.com/bath/guide/care-and-service/care-tips-for-showers>

https://spares.hansgrohe.com/mam/celum/celum_assets/16_hrgi0079_pdf.pdf


Ja augšējā dušas stikla rūtī ir plaisas vai lūzuma pazīmes, nekavējoties pārtrauciet dušas lietošanu un sazinieties ar Hansgrohe pa e-pastu productinfo@hansgrohe.com vai vietnē www.hansgrohe.com/contact-us.

C. UZ KURU IZSTRĀDĀJUMU TAS ATTIECAS?

Attiecas tikai uz Hansgrohe Rainmaker Select augšējās dušas modeļiem 460 (1, 2 un 3 strūklas) un 580 (3 strūklas) ar baltu (drošības) stikla rūtī, kas ražoti pirms 2022. gada 1. jūlija, un ar melnu (drošības) stikla rūtī, kas ražoti līdz 2022. gada 1. novembrim.

Modeļa nosaukums	Sērijas Nr.		Ražošanas datums
	Balta rūts	Melna rūts	
Rainmaker Select augšējās dušas modelis 460 (1, 2 un 3 strūklas)	2400240x	2400260x	Ar baltu (drošības) stikla rūtī (xxxxx40x), kas ražota pirms 2022. gada 1. jūlija, un ar melnu (drošības) stikla rūtī (xxxxx60x), kas ražota pirms 2022. gada 1. novembra
	2400340x	2400360x	
	2400440x	2400460x	
	2400540x	2400560x	
	2400640x	2400660x	
	2400740x	2400760x	
	2401240x	2401260x	
	2401340x	2401360x	
	2401440x	2401460x	
	2401540x	2401560x	
	2401640x	2401660x	
	2401740x	2401760x	
	2702840x	2702860x	
	2702940x	2702960x	
	2710640x	2710660x	
	2710940x	2710960x	
Rainmaker Select augšējās dušas modelis 580 (3 strūklas)	2400140x	2400160x	
	2401140x	2401160x	

Sērijas numurs un ražošanas datums ir norādīti uz uzlīmes, kas atrodas augšējās dušas augšpusē:



Augstāk sniegtajā piemērā ražošanas datums ir 28215. Pēdējie divi ražošanas datuma cipari norāda gadu, bet pirmie cipari norāda ražošanas dienu tajā gadā, kurā izstrādājums tika ražots.

Norādītajā piemērā ražošanas datums ir 282. diena 2015. gadā (t.i., 2015. gada 9. oktobris).

Skartie izstrādājumi ir ražoti pirms 18222 (balts) vai 30522 (melns).

Kā minēts, jūs varat turpināt lietot skartos izstrādājumus, taču tie regulāri jātīra saskaņā ar instrukcijām, lai nepieļautu kalķu uzkrāšanos sprauslās un uz tām.

Un pat tad, ja šis drošības paziņojums uz jūsu izstrādājumu neattiecas, lūdzu, vienmēr tīriet savu Hansgrohe izstrādājumu atbilstoši apkopes instrukcijām.